

Auxiliar para la toma de muestra de materia prima.

1. PROPÓSITO

Realizar la toma de muestra de las materias primas de nuevo ingreso en la planta para asegurar que cumplan con los estándares de inocuidad y calidad.

2. DEFINICIONES

Muestra: Parte proporcional y representativa de un todo.

Muestreo de aceptación: proceso de evaluar una parte del producto contenido en un lote a fin de aceptarlo o rechazarlo, considerándolo conforme o no conforme con una especificación.

3. MATERIALES Y EQUIPO

- Guantes de nitrilo
- Bolsas de plástico estériles.
- Cucharón de plástico.
- Buzo de acero inoxidable.
- Cinta masking tape.
- Llave para abrir tambores.
- Frascos de plástico con tapa de capacidad de 100 ml.
- Tijeras.

4. PROCEDIMIENTO.

- 4.1.1 El muestreo se realiza de acuerdo con el tamaño del lote que se recibe conforme a las Tablas Military Estándar MIL-STD-105D nivel S-3 y AQL: 4.0 para inspección normal, Anexo 1.
- 4.1.2 En el caso de que no se cumpla con un muestreo normal se cambiará a un muestreo Severo con AQL: 2.5.

4.2 Muestreo de materias primas división alimentos.

- 4.2.1 Una vez que son recibidas las materias primas conforme al procedimiento recibo de materias primas y materiales ALPR01, el supervisor de calidad selecciona de manera aleatoria los sacos o cajas que constituyen el lote de acuerdo con lo indicado en las tablas de muestreo y solicita al almacenista el traslado del material al laboratorio de calidad.
- 4.2.2 Antes de tomar la muestra el supervisor de calidad se coloca bata, cofia, guantes y cubrebocas.
- 4.2.3 La desinfección de los utensilios con los que toma la muestra se realiza asperjando alcohol al 70%.
- 4.2.4 Los ingredientes se muestrean en el laboratorio de calidad, tomando la muestra con los utensilios previamente desinfectados y colocando la muestra en bolsa estéril.
- 4.2.5 La muestra se identifica con etiqueta de muestra de retención con los siguientes datos; nombre de la materia prima, lote y fecha de recepción.

Auxiliar para la toma de muestra de materia prima.

- 4.2.6 Una vez concluido el muestreo los sacos o cajas son sellados con cinta engomada y se coloca la etiqueta de cuarentena por análisis. Los ingredientes se regresan al almacenista para su almacenamiento.
- 4.2.7 La muestra se analiza de acuerdo con las especificaciones de materia prima DEES04 y se verifican los resultados comparando con el certificado de calidad.
- 4.2.8 El supervisor de calidad identifica cada pallet de materia prima colocando nombre de la materia prima, número de lote y fecha; hoja amarilla: cuarentena por análisis microbiológico
- 4.2.9 La muestra de retención se resguarda durante 1.5 veces la vida de anaquel de la materia prima, después de ese tiempo se desecha para destrucción.

4.3 Muestreo de materias división industrial:

- 4.3.1 Se reciben los materiales de acuerdo con el documento ALPR01 Procedimiento recibo de materias primas y materiales, y se colocan en el área de almacén de acuerdo con el lay-out ALAT01.
- 4.3.2 El supervisor de calidad selecciona de manera aleatoria los tambos, porrones, sacos, cajas o cuñetes que constituyen el lote de acuerdo con lo indicado en las tablas de muestreo.
- 4.3.3 Antes de realizar el muestreo, el supervisor de calidad se coloca, bata, cofia y guantes.
- 4.3.4 Los productos líquidos se muestrean con el bazo de acero inoxidable y se coloca la muestra en frasco de plástico.
- 4.3.5 Los productos en polvo se muestrean con cucharón y la muestra se coloca en un frasco de plástico con taparosa,
- 4.3.6 Las muestras se identifican con etiqueta de muestra de retención donde lleva el nombre de la materia prima, lote y fecha de recepción.
- 4.3.7 La muestra se analiza de acuerdo con las especificaciones de materia prima DEES04 y se verifican los resultados comparando con el certificado de calidad.
- 4.3.8 El supervisor de calidad identifica cada envase o empaque de materia prima cuando las unidades con de 1 a 10, si son más de 10 identifica cada tarima, con etiqueta verde si se encuentra aceptado, rechazado con etiqueta roja o cuarentena con etiqueta amarilla.
- 4.3.9 La muestra de retención se resguarda durante 1.5 veces la vida de anaquel de la materia prima, después de ese tiempo se desecha para destrucción.

TABLA 1

MATERIA PRIMA	TIPO DE ENVASE DE RETENCIÓN	CANTIDAD APROXIMADA A MUESTREAR
Polvos	Frasco de plástico con tapa rosca	100 g
Líquidos	Frasco de plástico con tapa rosca	100 ml
Polvos división alimentos	Bolsa de plástico estéril	200 g

Auxiliar para la toma de muestra de materia prima.

ANEXO 1

TABLA DE MUESTREO MIL-STD-105D

NIVEL S-3

DEFECTOS CRÍTICOS: NORMAL AQL: 4.0

TAMAÑO DE UNIDADES QUE CONFORMA EL LOTE	No. DE UNIDADES A INSPECCIONAR PARA EL MUESTREO	No. DE DEFECTIVOS	
		ACEPTAR	RECHAZAR
2 – 15	2	0	1
16 – 50	3	0	1
51 – 150	5	0	1
151 – 500	8	1	2
501 – 3200	13	1	2
3201 – 35 000	20	2	3
35 001 – 50 000	32	3	4
50 000 en adelante	50	5	6

NIVEL S-3

DEFECTOS CRÍTICOS: SEVERA AQL: 2.5

TAMAÑO DE UNIDADES QUE CONFORMA EL LOTE	No. DE UNIDADES A INSPECCIONAR PARA EL MUESTREO	No. DE DEFECTIVOS	
		ACEPTAR	RECHAZAR
2 – 15	2	0	1
16 – 50	3	0	1
51 – 150	5	0	1
151 – 500	8	0	1
501 – 3200	13	1	2
3201 – 35 000	20	1	2
35 001 – 50 000	32	1	2
50 000 en adelante	50	2	3